


09/631726





00000000" 9227E950

Address of the Branch <u>58a</u>	GHT <u>58b</u>	First GHV 58c-1	Second GHV 58c-2	Third GHV 58c-3	Branch Prediction <u>58d</u>	Branch Position <u>58e</u>
---	-------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------------

58 →

Fig. 2B

Balaram Sinharoy
AT9-98-~~544~~535
38/15

Balaram Sinharoy
AT9-98-~~544~~ 48615





FIG. 3A

Balaram Sinha
AT9-98-53
6815



GHV
select
Unit 313

FIG. 4

Balaram Sinharoy
ATA-98-535
7815






FIG. 5A

Switch Input 506.



09631269-080300

Balaram Sinharoy
AT9-98-535
98/15






FIG. 7

Balarain Sinharoy
AT9-98-535
11815

800.




FIG. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 10
(con't)

Balaram Sinharoy
 AT 18-535
 15 of 15




FIG. 11